




Activatietoetsen voor noodgevallen



Druk 1 en 3 tegelijk in gedurende twee seconden om een brandalarm door te sturen.




Druk 4 en 6 tegelijk in gedurende twee seconden om een medisch alarm te sturen.




Druk 7 en 9 tegelijk in gedurende twee seconden om een overval door te sturen.


Herstel rookdetectoren



Voer uw gebruikerscode in om het systeem, indien nodig, uit te schakelen.



Druk op * 7.



Het systeem is uitgeschakeld en de rookdetectoren zijn hersteld.


ARITECH

CS-175/275/575 Beveiligingssysteem met LCD-bedieningspaneel


Logboek bekijken




Druk op * 3.



Het LCD-bedieningspaneel toont de zonebeschrijving.




Gebruik de pijltjestoetsen om door de details te navigeren.




Druk op # om het alarm geheugen te verlaten.

Gebruikerscodes wijzigen



Druk op * 5.




Voer een hoofdgebruikerscode in.




Voer het tweecijferige gebruikersnummer in. Gebruiker drie is bijvoorbeeld 03.



Voer de nieuwe gebruikerscode in.



Tik 2 digit ID




Druk op # wanneer u klaar bent.

Naslaggids


Het systeem voorbereiden




Sluit alle deuren en vensters die u wilt beveiligen.




Indien de OK-LED op het bedieningspaneel niet brandt, is één van de zones niet beveiligd.




Gebruik de pijltjestoetsen om de zones te visualiseren die niet gesloten zijn.



Het venster toont welke zones niet beveiligd zijn.




Druk op de overbrug (↗) toets.




Druk op #.

Overbruggen


Het systeem moet worden uitgeschakeld vooraleer een zone wordt overbrugd.




Druk op *↑.




Gebruik de pijltjestoetsen om door de zone beschrijvingen te navigeren.




Dit voorbeeld toont zone 8.



Druk op de overbrug toets (↗) terwijl de zone wordt getoond.



8 Overb. Zone 8




Druk op # om te eindigen.


Het systeem inschakelen met de modus Aanwezig



Bereid het systeem voor zoals aangegeven.




Druk op de Blijf toets (🔒).




Zo ziet de display eruit.


Het systeem inschakelen met de modus Afwezig




Bereid het systeem voor zoals aangegeven.



Voer indien nodig uw gebruikerscode in.




Druk op de toets Uitgang (🚪). De uitlooptijd begint.




Zo ziet de display eruit wanneer alle zones beveiligd zijn.

Uitschakelen




Voer uw gebruikerscode in om het systeem uit te schakelen.




Het systeem is gereed om ingeschakeld te worden.


Het systeem uitschakelen in geval van alarm




Een alarm is in zone X opgetreden.




Voer uw gebruikerscode in om het systeem uit te schakelen.



Het laatste alarm wordt getoond op de display.



Druk op # wanneer u klaar bent.



Het systeem is gereed om ingeschakeld te worden.